



M453045
13.10.2023

I Cassaforte ad incasso con chiave a doppia mappa
ISTRUZIONI PER L'USO E ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Istruzioni originali



ITALIANO

Vi ringraziamo per averci preferito nella scelta di questo prodotto.

INSTALLAZIONE DELLA CASSAFORTE

La cassaforte deve essere murata con la facciata almeno 2cm dal filo muro.

Prima di murarla assicurarsi del regolare funzionamento, controllare che la profondità del muro sia compatibile con la profondità della cassaforte.

Una buona muratura deve essere eseguita come segue:

- 1) creare nel muro una cavità di circa 20cm più larga e più alta della cassaforte, e 6-7cm più profonda.
- 2) proteggere con un foglio la facciata della cassaforte posizionarla in centro alla cavità bene a piombo, rispettando l'indicazione "alto" (possibilmente non montare la cassaforte capovolta)
- 3) tutt'attorno alla cassaforte inserire un conglomerato cementizio ad alta resistenza (B45). Armature consigliate: tondini di ferro Ø10 sulle alette verticali di ancoraggio eventuale rete posteriore di tondini Ø6 a maglia di circa 5cm. Non abbondare con la dosatura di acqua.
- 4) dopo non più di 2 ore dalla muratura, aprire la porta della cassaforte e lasciarla aperta per permettere il circolo dell'aria e quindi l'assorbimento dell'umidità derivante dal muro.

Dovendo poi procedere al trattamento della parete (tapederia, tinteggiatura, lavaggio) è necessario coprire tutta la facciata della cassaforte per impedire l'entrata d'acqua, vernice, od altro attraverso le fessure, per non compromettere il buon funzionamento degli organi di chiusura.

SERRATURA A CHIAVE

La cassaforte è dotata di 2 chiavi, una chiave è di scorta e non deve essere conservata nella cassaforte, bensì in luogo nascosto sicuro e possibilmente lontano.

La chiave d'uso non deve essere lasciata incustodita perchè può essere copiata da estranei.

Se subisce guasti (ad esempio rottura di un dente), distruggerla e riprodurre una chiave di scorta.

GARANZIA

Il prodotto è tutelato a norma di legge contro non conformità rispetto alle caratteristiche dichiarate purché sia stato utilizzato esclusivamente nel modo descritto dalle istruzioni, non sia stato manomesso in alcun modo, sia stato conservato correttamente, sia stato riparato da tecnici autorizzati e, ove previsto, siano stati utilizzati solo ricambi originali.

In caso di utilizzo industriale o professionale oppure in caso di impiego simile la garanzia ha validità di 12 mesi.

Per emettere una richiesta di intervento in garanzia è necessario presentare la prova di acquisto al rivenditore o ad centro assistenza autorizzato.