



Visiera a rete

ISTRUZIONI PER L'USO E ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Istruzioni originali

Normativa EN1731:2006
Regolamento (UE) 2016/425



AVVERTENZE DI SICUREZZA

⚠ ATTENZIONE! Prima di utilizzare il prodotto leggere tutte le avvertenze e tutte le istruzioni.

Utilizzate il prodotto solo nei modi descritti in queste istruzioni. Non utilizzatelo per scopi a cui non è destinato.

Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per riferimenti futuri.

a) Il portatore deve garantire che:

- la visiera sia indossata, regolata e mantenuta in conformità alle istruzioni
- la visiera sia sempre indossata in presenza di pericolo per gli occhi e il viso
- la visiera sia sottoposte a regolari controlli per valutarne lo stato di efficienza.

b) **ATTENZIONE!** Se non sono rispettate le raccomandazioni riportate al punto a), la protezione offerta dalla visiera risulta gravemente compromessa.

c) Per la pulizia e la disinfezione utilizzare solo sostanze note per non essere nocive per il portatore.

d) Questo prodotto può essere danneggiato dall'uso di determinate sostanze chimiche. Non utilizzate detergenti aggressivi, alcool, solventi, abrasivi ecc. Per ulteriori informazioni rivolgetevi al produttore.

e) La visiera può deteriorarsi con l'uso e deve essere sottoposta a controlli frequenti per verificare, per esempio, la presenza di rotture, la completezza, l'indossabilità, la buona visibilità, ecc. In mancanza di uno o più di questi requisiti, il prodotto si intende non più idoneo all'uso, scaduto e quindi da sostituire.

f) L'uso di un berretto o un passamontagna potrebbero influenzare la calzabilità sul capo riducendo la tenuta sullo stesso.

g) Non modificate o alterate in alcun modo il prodotto per non compromettere l'efficacia della protezione offerta.

h) Consultate il vostro responsabile della sicurezza per assicurarsi che il grado di protezione offerto dai dispositivi indossati, sia adeguato al pericolo. Una scelta errata può causare gravi danni alla vista e al viso.

i) L'uso delle visiere a rete riduce la qualità di visione dovuta alla forma e trama della rete, evitate quindi di stazionare in luoghi di transito e osservate sempre con attenzione l'area in cui operate.

j) Il protettore a rete degli occhi e del viso non protegge da spruzzi di liquidi (compreso il metallo fuso), solidi bollenti, pericoli elettrici, radiazioni infrarosse e raggi ultravioletti, polvere. Non utilizzare in ambito sportivo. Per proteggersi da spruzzi di liquidi e granelli di polvere è necessario indossare contemporaneamente maschera e occhiali di protezione.

k) Verificare che le marcature sui componenti corrispondano (visiera e montatura), in caso di disuguaglianza la protezione offerta è la minima dei componenti.

l) Gli oculari e i visori a rete con la marcatura S non devono essere utilizzati quando è previsto il pericolo di particelle volanti dure o taglienti.

DESIGNAZIONE DEL CAMPO DI UTILIZZO

Protettore a rete degli occhi e del viso.

Leggete attentamente il capitolo "Avvertenze di sicurezza" per gli usi non consentiti.


Per il campo di utilizzo osservate le marcature del prodotto (simboli), successivamente leggete ed applicate le informazioni della seguente tabella derivata dalla normativa EN1731:2006 "Protettori a rete degli occhi e del viso":

Simbolo	Campo di utilizzo	Resistenza meccanica
S	Utilizzo base	Robustezza
F	Particelle ad alta velocità (vedi nota sotto)	Impatto a bassa energia
B		Impatto a media energia
A		Impatto a alta energia

Nota: se i simboli F, B e A non sono comuni alla rete, all'oculare supplementare o alternativo e alla montatura, al protettore a rete degli occhi e del viso completo deve essere attribuito il livello più basso.

ISTRUZIONI D'USO

Questa visiera è di taglia adatta alla maggior parte dei portatori; in casi particolari è necessario utilizzare cuffie di taglia piccola o taglia grande, eseguite perciò una prova infilandola sul capo e regolatela.



- effettuate un controllo visivo di tutto il prodotto
- verificate che tutti i pomelli siano chiusi in modo da bloccare la visiera sulla montatura
- infilatela sul capo ed effettuate le regolazioni consentite dal prodotto (telaio ed arco), senza stringere eccessivamente sul capo
- abbassate la visiera sul volto e fissate i pomelli per bloccarla, la corretta posizione è con visiera che copre completamente il volto. Durante il lavoro ed in assenza di pericolo è possibile sbloccare i pomelli e ruotare verso l'alto la visiera.

Visiere con cuffie antirumore

Se il prodotto è dotato di cuffie antirumore, utilizzatele secondo le istruzioni allegate.

L'archetto delle cuffie deve essere fissato al telaio della visiera e regolato secondo necessità del portatore.

MANUTENZIONE

Pulite il prodotto con straccio per eliminare la polvere e le particelle attaccate (residui di erba, vegetazione ecc.).

Non lavare con acqua o prodotti chimici.

Il proteggi-fronte in tessuto, se staccabile, può essere lavato a mano con acqua e sapone neutro; asciugare bene prima del suo rimontaggio.

Cuffie (se presenti): leggete ed applicate le istruzioni allegate.

Sostituire il prodotto qualora qualsiasi componente risultasse usurato, danneggiato, rotto, deformato.

L'ossidazione della rete metallica è da considerarsi come usura.

In caso di sostituibilità di parti danneggiate, utilizzate solo ricambi originali in modo da mantenere il grado di protezione.

IMMAGAZZINAMENTO

Dopo l'uso effettuate una accurata pulizia di tutto il prodotto (vedi Manutenzione) ed utilizzate l'imballo originale per proteggerlo.

Riponete il prodotto lontano dalla portata dei bambini, in posizione stabile e sicura. Il luogo dovrà essere asciutto, privo da polveri, temperato, protetto dai raggi solari diretti e da fonti di calore.

SMALTIMENTO

Per la salvaguardia ambientale procedete secondo le leggi vigenti del Paese in cui vi trovate; rivolgetevi alle autorità competenti per maggiori notizie in merito.

Quando il prodotto non è più utilizzabile, consegnatelo con l'imballo ad un punto di raccolta per il riciclaggio.

GARANZIA

Il prodotto è tutelato a norma di legge contro non conformità rispetto alle caratteristiche dichiarate purché sia stato utilizzato esclusivamente nel modo descritto dalle istruzioni, non sia stato manomesso in alcun modo, sia stato conservato correttamente, sia stato riparato da tecnici autorizzati e, ove previsto, siano stati utilizzati solo ricambi originali.

In caso di utilizzo industriale o professionale oppure in caso di impiego simile la garanzia ha validità di 12 mesi.

Per emettere una richiesta di intervento in garanzia è necessario presentare la prova di acquisto al rivenditore o ad centro assistenza autorizzato.

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ EC DECLARATION OF CONFORMITY

VALEX S.p.A.

Via Lago Maggiore, 24 - 36015 SCHIO (Vicenza) – ITALY

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante

DICHIARA CHE IL SEGUENTE PRODOTTO:

Declares that the product below:

Visiera a rete regolabile (Mesh eye and face protectors) cod.1453540

L'oggetto della dichiarazione è conforme alla seguente normativa di armonizzazione dell'Unione Europea :

Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale

The object of the declaration described in point 4 is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on personal protective equipment

Documenti normativi e specifiche tecniche di riferimento :

Standards and technical specifications referred to:

EN 1731 : 2006

Organismo Notificato che ha svolto l'esame UE del tipo :

Notified Body that carried out the EU type examination :

ECS European Certification Service GmbH - Hüttfeldstraße 50 - 73430 Aalen - Germany

Notified Body Number 1883

Certificato esame UE del tipo :

EU type-examination certificate :

N° C2433.2HKH

Test report : 1327-ECS-17 / MR 13271-ECS-17

Schio,

Data (Date) : 19.10.2020

VALEX

Un Procuratore – Attorney

SMIDERLE STEFANO