



SEGA CIRCOLARE SC141

CIRCULAR SAW SC141 • SCIE CIRCULAIRE SC141 • SEGA
CIRCOLARE SC141

REF.	Code	Description
	7250354	2 SPAZZOLE SC141 4,9X7,9X12 2 SPAZZOLE 4,9X7,9X12 • 2 SPAZZOLE 4,9X7,9X12 • 2 SPAZZOLE 4,9X7,9X12
	7250355	INTERRUTTORE INTERRUTTORE • INTERRUTTORE • INTERRUTTORE
	5951415	COPPIA FLANGE COPPIA FLANGE • COPPIA FLANGE • COPPIA FLANGE