



REF.	Code	Description
1	3000295	PROTEZIONE LAMA BLADE PROTECTION • PROTECTION LAME • PROTECCIÓN CUCHILLA
2	7400723	INTERRUTTORE SWITCH • INTERRUPTEUR • INTERRUPTOR
3	5951401	SUPPORTO GUIDAPEZZO WORKPIECE GUIDE SUPPORT • SUPPORT GUIDEPIÈCE • SOPORTE GUÍAPIEZAS
4	3000291	VOLANTINI REGOLAZIONE ADJUSTMENT FLYERS • RÉGLAGE VOLANTS • VOLANTES REGULACIÓN
5	5951377	GUIDAPEZZO PART GUIDE • GUIDEPIÈCE • GUÍAPIEZAS
6	5951378	GONIOMETRO GUIDAPEZZO WORKPIECE PROTRACTOR • GONIOMÈTRE GUIDE-PIÈCE • GONIÓMETRO GUIAPEZAS
7	5951400	TAVOLA DI PROLUNGA EXTENSION TABLE • TABLE DE RALLONGE • MESA DE EXTENSIÓN
8	3000292	CONVOGLIATORE DUCT • CONVOYEUR • CONDUCTO
9	5951379	FLANGE FISSA LAMA E DADO FIXED BLADE FLANGE & NUT • BRIDE FIXE LAME ET ÉCROU • BRIDA FIJA HOJA Y TUERCA
10	7400719	COPPIA SPAZ. -TAPPI - PORTASPAZ. BRUSHES & CAPS • BROSSES ET BOUCHONS • CEPILLOS Y TAPAS
11	7400724	MOTORE COMPLETO COMPLETE ENGINE • MOTEUR COMPLET • MOTOR COMPLETO
12	3000293	COPPIA INGRANAGGI GEAR PAIR • PAIRE D'ENGRENAGES • PAREJA ENGRANAJES
13	5951402	PIANO LAVORO WORKTOP • PLAN DE TRAVAIL • PLAN DE TRABAJO
14	3000294	INSERTO PIANO FLAT INSERT • INSERT PLAT • INSERTO PLANO
15	5951399	PIEDISTALLO STAND • SOCLE • PEDESTAL