



DECESPUGLIATORE ELETTRICO DE2700

ELECTRIC BRUSH CUTTER DE2700 • DEBROUSSAILLEUSE
ELECTRIQUE DE2700 • DECESPUGLIATORE ELETTRICO DE2700

REF.	Code	Description
	3650257	PROTEZIONE DI TAGLIO PROTEZIONE DI TAGLIO • PROTEZIONE DI TAGLIO • PROTEZIONE DI TAGLIO
	7357598	LEVA ACCENSIONE E MICRO LEVA ACCENSIONE E MICRO • LEVA ACCENSIONE E MICRO • LEVA ACCENSIONE E MICRO
	5173401	COPPIA CONICA COPPIA CONICA • COPPIA CONICA • COPPIA CONICA