



Albero flessibile per multiutensile ISTRUZIONI PER L'USO E ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Istruzioni originali

AVVERTENZE DI SICUREZZA GENERALI

△ **ATTENZIONE!** Leggere tutte le avvertenze e tutte le istruzioni. La mancata ottemperanza alle avvertenze e alle istruzioni può dare luogo a lesioni serie.

Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per riferimenti futuri.

Queste istruzioni si riferiscono all'accessorio albero flessibile per il multiutensile Universal 400-410-420 cod.1401601-1401602-1401603 e prodotti compatibili; leggete attentamente le seguenti istruzioni e quelle del multiutensile (non incluse).

- a) **Usare un'apparecchiatura di protezione personale. Indossare sempre protezioni per gli occhi.** Le apparecchiature di protezione quali maschera a protezione delle vie respiratorie, protezioni per l'udito, guanti, abbigliamento robusto e calzature di sicurezza antiscivolo riducono la possibilità di subire lesioni personali.
- b) **Scollegare la spina dalla rete di alimentazione o sganciare la batteria del multiutensile, prima di effettuare qualsiasi installazione, regolazione o cambiare accessori.** Tali misure di sicurezza preventiva riducono il rischio di avvio accidentale.
- c) **Rimuovere qualsiasi chiave di regolazione prima di accendere il multiutensile.** Una chiave lasciata attaccata ad una parte rotante può provocare lesioni personali.
- d) **Mantenete una distanza di sicurezza dalle parti in movimento.** Toccare parti in movimento provoca lesioni serie.

DATI TECNICI

Attacco lato multiutensile	flessibile 2,5x2,5 mm / ghiera M18x2
Pinze lato mandrino	Ø1,6 - 2,4 - 3,2 mm
Velocità di rotazione max.	35000 min ⁻¹

INSTALLAZIONE

△ **ATTENZIONE!** La Ditta costruttrice declina ogni responsabilità per gli eventuali danni diretti e/o indiretti causati da una errata installazione.

△ **ATTENZIONE!** Prima di effettuare le seguenti operazioni assicuratevi che la spina sia scollegata dalla presa di alimentazione elettrica o la batteria sia sganciata dal multiutensile.

1. Osservate attentamente la sequenza della figura B ed effettuate il montaggio sul multiutensile (non incluso).
2. Al primo utilizzo appendete il multiutensile in modo che l'albero flessibile sia in verticale e senza pieghe per tutta la sua lunghezza. Avviate il multiutensile a vuoto per un tempo di 2 minuti, poi spegnetelo.
3. Effettuate l'installazione dell'accessorio (fresa, punta ecc., non incluso) sul mandrino dell'albero flessibile e procedete alla lavorazione.

USO

Utilizzate l'albero flessibile per i lavori di precisione o per i punti difficili da raggiungere.

Afferrate l'impugnatura (vedi fig.C) prima di avviare il multiutensile; viceversa spegnere il multiutensile prima di posare l'albero flessibile. Mantenete l'albero flessibile dritto il più possibile:

- non piegare
- non curvare eccessivamente (vedi fig.C)
- non usare se forma una S
- non schiacciare

MANUTENZIONE

1. Smontare l'albero flessibile dal multiutensile
2. Ogni 5 ore di utilizzo inserire, dal lato attacco multiutensile, alcune gocce di olio molto fluido per componenti meccanici, in corrispondenza dell'estremità circolare (non quadra) dell'albero flessibile; se necessario tirare l'albero per alcuni centimetri fuori dalla guaina. Non eccedere con la quantità d'olio.
3. Rimontare l'albero flessibile nel multiutensile e farlo funzionare per 30 secondi appeso in verticale.

GARANZIA

Il prodotto è tutelato a norma di legge contro non conformità rispetto alle caratteristiche dichiarate purché sia stato utilizzato esclusivamente nel modo descritto dalle istruzioni, non sia stato manomesso in alcun modo, sia stato conservato correttamente, sia stato riparato da tecnici autorizzati e, ove previsto, siano stati utilizzati solo ricambi originali. In caso di utilizzo industriale o professionale oppure in caso di impiego simile la garanzia ha validità di 12 mesi.

Per emettere una richiesta di intervento in garanzia è necessario presentare la prova di acquisto al rivenditore o ad centro assistenza autorizzato.

Testi, figure e dati corrispondono allo standard aggiornato all'epoca della stampa delle presenti istruzioni. Il costruttore si riserva la facoltà di aggiornare la documentazione qualora venissero apportate delle variazioni al prodotto, senza incorrere per questo in alcun obbligo.

Nessuna parte di questa pubblicazione e della documentazione allegata al prodotto può essere riprodotta senza un permesso scritto.

