




M489252




Fissare la testa in alluminio con la stessa modalità di una lama di taglio, poi avvitare il corpo con i fili

Attenzione: viteria non inclusa



eccedere nel numero e nella lunghezza dei fili, può danneggiare la macchina



svitare in senso orario