




I Biotrituratore elettrico
ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Istruzioni originali



ATTENZIONE! Prima di usare la macchina, leggete attentamente le istruzioni di sicurezza e d'uso

Fig.A



ATTENZIONE! Prima di usare il prodotto per la prima volta, leggete ed applicate queste prescrizioni di sicurezza e le istruzioni d'uso fornite nel libretto in allegato al fine di evitare pericoli o operazioni scorrette. Ogni altro uso diverso da quello espressamente indicato può arrecare gravi danni a persone o animali e deve ritenersi improprio ed espressamente vietato, oltre a far decadere la garanzia offerta dal produttore. Conservate con cura tutta questi documenti per la consultazione durante tutta la vita del prodotto.

ATTENZIONE! La macchina è idonea solo per tagliare residui vegetali legnosi originati dalla potatura di cespugli, siepi ed alberi. E' concepita per l'uso privato e non deve essere utilizzata in campi sportivi, parchi e campi agricolo-forestali. Ogni altro impiego, diverso da quello indicato in queste istruzioni, può recare danno alla macchina e costituire serio pericolo per l'utilizzatore.

Le descrizioni e le illustrazioni non si intendono rigorosamente impegnative. L'azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche senza impegnarsi ad aggiornare di volta in volta questo manuale.

NORME DI SICUREZZA GENERALI

- 1) L'uso della macchina è vietato a bambini e persone non perfettamente a conoscenza delle istruzioni d'uso contenute nel presente manuale.
- 2) Controllate sempre l'efficienza e l'integrità della macchina; se in cattivo stato, la macchina può causare pericolo per chi la usa. Prima di avviare la macchina, controllare che tutte le viti, i dadi, i bulloni e altri elementi di fissaggio siano fissati in modo appropriato e che si trovino al loro posto i ripari e gli schermi. Sostituire le etichette danneggiate o illeggibili.
- 3) Prima di accendere il motore assicurarsi che la macchina sia perfettamente chiusa (dispositivo di alimentazione e scivolo di scarico), e che le protezioni in dotazione siano montate correttamente. Prima di avviare la macchina, controllare che la camera di

alimentazione sia vuota.

- 4) Non utilizzate la macchina se le protezioni sono danneggiate o mancanti. Non rimuovete mai i dispositivi di sicurezza.
 - 5) Utilizzare la macchina dopo averla posizionata su un terreno piano e solido (pericolo di ribaltamento!). Fate funzionare la macchina solo in spazio aperto (per esempio non vicino a un muro o altro oggetto fisso). Non fate funzionare la macchina su una superficie lastricata o con ghiaietto dove il materiale espulso potrebbe causare lesioni.
 - 6) Operate sempre con abbigliamento adeguato per evitare lesioni al viso, agli occhi e alle mani: indossare occhiali di protezione, cuffie di protezione per le orecchie, guanti da lavoro, in ogni momento, durante il funzionamento della macchina. Evitate di indossare abbigliamento largo o che preveda corde o lacci pendenti.
 - 7) Non introdurre le mani nell'apertura di riempimento o di scarico quando la macchina è in funzione o la spina collegata alla rete elettrica di alimentazione.
 - 8) Pericolo di lesioni! Tenere lontano viso e corpo dall'apertura di alimentazione.
 - 9) Attenzione a non introdurre corpi estranei come: sassi, terra, ferro, vetro, tessuti, plastica, ecc. Pericolo di danneggiamento e lesioni personali! Qualora il meccanismo di taglio colpisse oggetti estranei o la macchina dovesse emettere rumori o vibrazioni anomali, spegnere il motore e fermare la macchina. Scollegare il cavo d'accensione e prendere i seguenti provvedimenti: verificare il danno controllare e stringere eventuali parti allentate far sostituire o riparare le parti eventualmente danneggiate con parti aventi specifiche equivalenti
 - 9) Spegnete il motore e staccate la macchina dalla alimentazione elettrica quando: non la usate, la lasciate incustodita, la pulite, la trasportate da un posto all'altro, il cavo di alimentazione o di prolunga è danneggiato, togliete o cambiate il dispositivo di taglio.
- ATTENZIONE!** Dopo lo spegnimento della macchina l'elemento di taglio ruota ancora per alcuni secondi.
- 10) Non trasportate la macchina tenendola per il cavo elettrico. Usate sempre l'impugnatura. Non trasportare questa macchina quando il motore è acceso.
 - 11) Non utilizzare questo apparecchio in prossimità di persone/spettatori, tenete la

macchina lontana da persone, soprattutto bambini, e animali domestici; interrompete l'uso quando questi si trovano nelle vicinanze. L'operatore è responsabile della sicurezza delle persone situate nella zona operativa della macchina.

- 12) Nell'area di lavoro l'operatore è responsabile verso terzi di eventuali danni causati dall'uso della macchina.
- 13) Quando lavorate mantenete una posizione stabile e sicura. Non allungarsi. Non porsi mai a un livello più alto rispetto alla base della macchina quando vi si inserisce il materiale.
- 14) Non avviate la macchina in luoghi chiusi o poco ventilati ed in presenza di liquidi, gas, polveri ed elementi infiammabili e/o esplosivi.
- 15) Lavorate solo durante le ore di buona luminosità o con una illuminazione artificiale corrispondente.
- 16) Assicuratevi sempre che le aperture di ventilazione della macchina non siano ostruite da residui. Non far accumulare il materiale lavorato nella zona di scarico; questa situazione potrebbe impedire il corretto scarico e causare un ritorno di materiale attraverso l'apertura di alimentazione.
Se la macchina si intasa, spegnere il motore e scollegare il cavo prima di eliminare i frammenti. Tenere libero il motore da frammenti e da altri depositi per impedire danni o un eventuale incendio.
- 17) Quando non la usate, riponete la macchina in un luogo asciutto e lontano dalla portata dei bambini. Non ribaltare la macchina quando il motore è acceso.
- 18) Utilizzate la macchina solo nei modi descritti in queste istruzioni.
- 19) Verificate periodicamente il fissaggio delle viti (ove presenti).
- 20) Usate solo ricambi e accessori forniti o consigliati dal costruttore.
- 21) Non tentate di riparare la macchina o di accedere agli organi interni. Rivolgetevi sempre presso i centri di assistenza autorizzati.
- 22) Non distraetevi e controllate sempre quello che state facendo. Usate il buon senso. Non usate mai la macchina in condizioni di stanchezza, malessere o sotto l'effetto di alcool o altre droghe.
- 23) Quando la macchina è ferma per interventi di assistenza, per controllo o immagazzinamento, oppure per cambiare accessorio, spegnere il motore, scollegare il cavo di rete

e assicurarsi che tutte le parti in movimento siano ferme. Far raffreddare la macchina prima di eseguire ispezioni. Durante l'intervento di assistenza all'organo di taglio, tenere presente che, anche se il motore non si avvierà grazie all'opzione d'interblocco del riparo, l'organo di taglio può sempre essere mosso da un meccanismo manuale di avviamento.

- 24) Mantenere il giusto equilibrio e in posizione in ogni momento. Non sbilanciarsi mai. Posizionarsi ad un livello superiore rispetto al basamento della macchina durante l'introduzione del materiale.
- 25) Durante l'alimentazione del materiale nella macchina essere estremamente attenti che pezzi di metallo, pietre, bottiglie, lattine o altri corpi estranei non siano inclusi.
- 26) Se il meccanismo di taglio colpisce corpi estranei o se la macchina inizia a fare rumore o avere vibrazioni anomale, spegnere la fonte di alimentazione e consentire l'arresto della macchina. Scollegare il filo di alimentazione dalla rete elettrica e adottare le seguenti misure:
 - verificare la presenza di danni;
 - controllare e stringere eventuali parti allentate;
 - sostituire eventuali parti danneggiate con parti aventi specifiche equivalenti.
- 27) Mantenere tutte le protezioni e le barriere al proprio posto e in buone condizioni di lavoro
- 28) Non trasportare la macchina mentre è in funzione;
- 29) Spegnere e scollegare la macchina dalla rete elettrica ogni volta che si lascia la zona di lavoro.
- 30) Non inclinare la macchina, mentre è in funzione.

NORME DI SICUREZZA ELETTRICHE

- 1) La tensione di alimentazione deve corrispondere a quella dichiarata sulla targhetta dati tecnici. Non utilizzate altro tipo di alimentazione.
- 2) È consigliato l'uso di un apparecchio salvavita sulla linea di alimentazione elettrica mediante un relé differenziale (RCD) con una corrente di intervento di non più di 30 mA o con valore secondo le normative vigenti nel Paese di utilizzo; consultate il vostro elettricista di fiducia.
- 3) Usate lo specifico fermacavo per il collegamento di prolunga.
- 4) Non usate la macchina in caso di pioggia. Evitate che venga bagnata od esposta ad

umidità. Non lasciatela all'aperto durante la notte.

- 5) Impiegate soltanto cavo di prolunga omologato per l'uso all'aperto. Tenetelo lontano dalla zona di taglio, da superfici umide, bagnate, oliate, con bordi taglienti, da fonti di calore e da combustibili.
- 6) La presa e la spina del cavo di prolunga devono essere in gomma, PVC morbido o altro materiale termoplastico avente la stessa resistenza meccanica o essere rivestite di questi materiali. Usare un cavo di prolunga armonizzato almeno del tipo H07RN-F con sezione del cavo, tipo presa e spina idonei alla potenza della macchina; consultate il vostro elettricista di fiducia. Sono consentite solo prese con contatto a terra.
- 7) Prima di ogni utilizzo, controllate sempre che il cavo di prolunga non sia danneggiato.
- 8) Se il cavo di alimentazione o il cavo di prolunga si danneggiano durante l'uso, scollegate immediatamente il cavo di prolunga dalla rete di alimentazione elettrica. Non utilizzate la macchina se i cavi sono danneggiati.
- 9) I bambini devono essere tenuti lontani dagli apparecchi collegati alla rete elettrica.
- 10) Evitate il contatto del corpo con superfici messe a massa o a terra.

AVVERTENZE DI SICUREZZA PER LA RUMOROSITA'

I livelli di rumorosità riportati nelle istruzioni per l'uso, sono valori medi di utilizzo dell'apparecchio. L'impiego di materiali diversi, influiscono in modo significativo nelle emissioni sonore. Di conseguenza adottate tutte le misure preventive in modo da eliminare possibili danni dovuti ad un rumore; indossate cuffie antirumore, effettuate delle pause durante la lavorazione, mantenete efficiente l'apparecchio.

DESCRIZIONE SIMBOLI (FIG. A)

Osservate con attenzione la simbologia della fig. A e memorizzate il rispettivo significato. Una corretta interpretazione dei simboli consente un uso più sicuro della macchina

- 1 Attenzione
- 2 Attenzione! Leggete attentamente le istruzioni prima dell'uso.
- 3 Indossate guanti di protezione durante l'uso della macchina.
- 4 Indossate cuffie auricolari, occhiali di protezione e maschera durante l'uso della macchina.
- 5 Indossare abbigliamento protettivo adeguato
- 6 Non usate la macchina in caso di pioggia, in ambienti umidi o bagnati.
- 7 Attenzione! Pericolo taglio mani; mantenere le mani distanti dall'utensile di taglio in movimento!
- 8 Attenzione! La lama gira ancora per alcuni secondi dopo l'arresto del motore.
- 9 Attenzione! Pericolo lancio oggetti. Mantenere le altre persone lontane dalla macchina durante l'uso
- 10 Attenzione! Spegnete il motore e scollegate la spina prima di ogni operazione di manutenzione o pulizia della macchina.
- 11 I rifiuti elettrici ed elettronici possono contenere sostanze pericolose per l'ambiente e per la salute umana; non devono pertanto essere smaltiti con quelli domestici ma mediante una raccolta separata negli appositi centri di raccolta o riconsegnati al venditore nel caso di acquisto di una apparecchiatura nuova analoga. Lo smaltimento abusivo dei rifiuti comporta l'applicazione di sanzioni amministrative
- 12 Marchi di certificazione
- 13 Indicazioni rumore