

Data: 02.12.2020

Artwork for: INSTRUCTION MANUAL 1453530

Material: 80 g/m² HIGH QUALITY WHITE PAPER

180x140mm sheet, folded once into 90x140mm

Printing: 1 color (K) offset printing

Outer pages (pages 1-4)

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ UE EU declaration of conformity

VALEX S.p.A.
Via Lago Maggiore, 24
36015 SCHIO (Vicenza) – ITALY

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante

DICHIARA CHE IL SEGUENTE PRODOTTO:
Declares that the product below:

**Semimaschera filtrante antipolvere
(Filtering Half Masks To Protect Against Particles) - cod. 1453530**

L'oggetto della dichiarazione è conforme alla seguente normativa di armonizzazione dell'Unione Europea:
Regolamento (UE) 2016/425 allegato II del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale

*The object of the declaration described in point 4 is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:
Regulation (EU) 2016/425 annex II of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on personal protective equipment*

Documenti normativi e specifiche tecniche di riferimento :
Standards and technical specifications referred to :
EN 149:2001 + A1:2009

Organismo Notificato che ha svolto l'esame UE del tipo (modulo B) :
Notified Body that carried out the EU type examination (module B) :
CCQS Certification service Limited
Block1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown,
Dublin 15, D15 AKK1, Ireland (Notified Body No.2834)
Certificato esame UE del tipo: EU type examination certificate:
N°CE-PC-200311-036-01-9B

Il DPI è oggetto della procedura di valutazione della conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali (modulo C2) di cui all'allegato VII; sotto la sorveglianza dell'organismo notificato :
The PPE is subject to the conformity assessment procedure to type, based on internal production control plus supervised product checks at random intervals (Module C2), under surveillance of the notified body :

Block1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown,
Dublin 15, D15 AKK1, Ireland (Notified Body No.2834)

Certificato nr. / Certificate Number No. CE-PC-200311-036-FPC-B

Schio,
Data (Date) : 02.12.2020

VALEX
Un Procuratore – Attorney
SMIDERLE STEFANO



M453530
02.12.2020

SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE

DPI: cat.III



Inner pages (pages 2-3)

ISTRUZIONI



ATTENZIONE!



Vedere le informazioni fornite dal fabbricante.



Data di scadenza



Umidità relativa massima per immagazzinaggio



Intervallo di temperature per immagazzinaggio

FFP1	Classe di efficienza filtrante (sec. EN149)
NR	Non riutilizzabile, utilizzare solo per un singolo turno di lavoro
EN 149	Normativa di riferimento
DPI	Dispositivo di protezione individuale
CE 2834	Marchio di conformità CE e numero dell'ente notificato

ATTENZIONE! Prima di utilizzare il prodotto leggere tutte le avvertenze e tutte le istruzioni.

Utilizzate il prodotto solo nei modi descritti in queste istruzioni. Non utilizzatelo per scopi a cui non è destinato. Conservare l'imballo e le istruzioni per riferimenti futuri.

AVVERTENZE

- L'utilizzatore deve essere addestrato al corretto utilizzo della protezione.
- Questa dispositivo non protegge da gas, vapori, solventi, acidi.
- E' vietato l'utilizzo in ambienti con scarsità di ossigeno.
- Utilizzare solo in ambienti adeguatamente ventilati per il ricambio dell'aria.
- E' vietato l'utilizzo in ambienti in cui i contaminanti e le loro concentrazioni siano ignote e/o pericolose per la vita o la salute.
- Abbandonare l'area di utilizzo e recarsi subito in una zona con aria pulita nei seguenti casi: la respirazione è difficoltosa, si avvertono vertigini o senso di angoscia, malessere. In caso di necessità chiamare un medico.
- Non modificate o alterate in alcun modo il prodotto per non compromettere l'efficacia della protezione offerta.
- Sostituire la protezione, quando: la respirazione è difficoltosa, il dispositivo è danneggiato, il dispositivo è stato tolto all'interno di un ambiente contaminato, al termine del turno di lavoro.
- Questo prodotto può essere danneggiato dall'uso di determinate sostanze chimiche. Per ulteriori informazioni rivolgetevi al produttore.
- Non utilizzate questo prodotto se avvertite reazioni allergiche ai materiali con cui è costruito.
- Consultate il vostro responsabile della sicurezza per assicurarvi che il grado di protezione offerto sia adeguato all'ambiente contaminato in cui operate e che indossiate/usiate la protezione nel modo corretto. Una scelta errata o un uso scorretto può causare gravi danni alla salute, causare malattie e/o danni permanenti dovuti all'esposizione di agenti inquinanti.
- I DPI non devono essere scambiati tra più utilizzatori ma devono essere specificamente intesi per la protezione personale.
- La mascherina è usa e getta e non può essere riutilizzata

APPLICAZIONI

- Semimaschera filtrante antipolvere.
- Uso facciale.
- Protezione dell'utilizzatore da particelle solide disperse nell'aria sec. classe di efficienza filtrante FFP1 della norma EN149:2001+A1:2009.
- Regolamento (UE2016/425)
- Non per uso medicale

LIMITAZIONI

- NR: non riutilizzabile, utilizzabile solo per un singolo turno di lavoro, cestinare dopo l'uso.
- Barba, basette e capelli, che non consentono il contatto diretto tra protezione e pelle del viso, possono compromettere la tenuta e l'efficienza protettiva.
- Non utilizzare in ambienti con scarsità di ossigeno.
- Non utilizzare in ambienti in cui i contaminanti e le loro concentrazioni siano ignote e/o pericolose per la vita o la salute.
- Non utilizzare in atmosfera esplosiva.

CONTROLLI PRIMA DELL'USO

- Accertatevi che la protezione sia idonea a proteggervi dall'ambiente contaminato.
- Verificare che la protezione sia integra in ogni parte e sia pulita.
- Verificare la data di scadenza (vedi paragrafo scadenza e immagazzinaggio)

INDOSSAMENTO E ADATTAMENTO

- Tirare leggermente gli elastici per 3-5cm.
- Prendere la protezione con il palmo della mano posizionando lo stringinaso tra le dita e lasciar cadere gli elastici verso il basso.
- Posizionare la protezione sul viso, tra mento e naso.
- Posizionare l'elastico inferiore dietro la testa nella nuca passando sotto le orecchie.
- Posizionare l'elastico superiore dietro la testa sulla sommità.
- Con le dita di entrambe le mani premere sulla striscia metallica posta sopra il naso, in modo da modellare la protezione alla sagoma del vostro naso.
- Verificare la tenuta della protezione.



USO

- Prima di entrare nell'area contaminata verificare la tenuta.
- Indossare la protezione per tutta la durata dell'esposizione nell'ambiente contaminato.
- Sostituire la protezione quando necessario (al termine del turno di lavoro, intasamento filtro, danneggiamento, se tolta in area contaminata ecc.).

SCADENZA ED IMMAGAZZINAGGIO

Conservare il prodotto nella confezione originale ad una temperatura da -20°C a +40°C e con umidità relativa non superiore all'80% e lontano dai raggi solari diretti. La data di scadenza è riportata sulla scatola di imballaggio